

デジタルボイスレコーダー 品番 ICR-B80RM 取扱説明書

保証書付

お買い上げいただきましてありがとうございました。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

お読みになった後は"いつでも見られる所"に大切に保管してください。 なお、この取扱説明書は"保証書付"になっています。保証書は「お買い上げ日」、「販売店」などの記入を必ず確かめ、販売店よりお受け取りください。



お客さまメモ

お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせの時などに便利です。

品番 ICR-B80RM		М		
お買い上げ日	年		月	日
お買い上げの				
販売店名	電話()		_

もくじ

はじめに	いろいろな操作をおこなう21
安全上のご注意 3	誤動作を防止する(ホールド機能) 21
登録商標についての注意	ビープ音の有無を選択する 22
付属品の確認7	PLAYモードを選択する 23
主な特長7	ファイルを削除する24
各部のなまえ8	内容をフォーマット(初期化)する 25
お使いになるまえに10	録音可能時間を表示する 26
乾電池の入れ方 10	
電池残量表示11	
電源を入/切にする12	パソコンに接続して使う27
ヘッドホン (市販品)を使用する 12	動作環境27
ステレオ外部マイク(サービス対応品)	USBドライバのインストール
を使用する12	(Windows98/98SEのみ) 28
	パソコンに保存されたファイルを
	本機に転送する
基本操作	本機に録音されたファイルを
録音する13	削除する39
録音を停止するには 14	フォーマットする40
録音を一時停止するには 14	本機をパソコンから取り外す 42
録音内容をモニターするには 15	
音量を調節するには 15	7 m/4
録音時間16	その他
再生する17	故障かな?と思うまえに 44
再生を途中で停止するには 18	お手入れについて48
再生を一時停止するには 18	主な仕様49
音量を調節するには 18	保証書とアフターサービス 50
再生を早送りするには 19	お客さまご相談窓口51
ファイル送りするには19	無料修理規定 58
再生を早戻しするには20	索引59
ファイル戻しするには 20	

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

安全のため必ずお守りください。

■ 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをする と、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害の発生が想定される内容を 示しています。

■絵表示の例

- △ 「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。
- ○「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。

本体について



■ 分解・改造しない



本機を分解、改造しないでください。

火災 感電の原因となります。内部の点検および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

3

■ 運転中は使用しない



自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッドホンやイヤ ホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは 絶対におやめください。交通事故の原因になります。

禁止

また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路 面状況に十分にご注意ください。

■ 内部に水や異物を入れない、また風呂やシャワー室で使用しない。



水や異物が入ると火災や感電の原因になります。

万一、水や異物が入ったときは、乾電池を抜き、お買い上げの販売店 にご相談ください。

■ 大音量で長時間続けて聞きすぎない



ヘッドホンで聞くときに耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。

禁山

また、突然大きな音がでて耳を痛めることがありますのでボリュームは徐々に上げるようで注意ください。

■ 極端な温度条件のもとでは使用しない



結露などによる火災や感電の原因になります。温度が5℃以下、また は35℃以上の場所では使用しないでください。

■ 置き場所に注意



禁止

湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。

また、窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など温度 が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

乾電池について

⚠ 注意

■ 乾雷池は正しく入れる



乾電池を入れるときはプラスとマイナスの向きに注意し、表示通り に入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災、け がや周囲を汚損することがあります。

■ 乾電池は充電しない



乾電池は充電しないでください。乾電池の破裂、液漏れにより、火 災、けがの原因となります。

祭止

■ ショートさせない



ネックレスなどの金属物といっしょにしないでください。乾電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

崇山

■ 長時間入れたままにしない



長時間(1週間程度)使用しないときは乾電池を取り出しておいてください。乾電池からの液漏れにより、火災、けが、周囲を汚損する原因となります。

■ 録音内容を消去するときは、バッテリの確認をする



録音内容を消去するときは、バッテリが十分に残っているかバッテリ 表示を確認してください。消去の途中で電源が切れると、録音内容 は消去できません。

■クレジットカードなどをスピーカーに近づけない



注意

スピーカーには強力な磁石を使用していますので、時計、クレジットカード、磁気定期券、カセットテープ、ビデオテープなどの磁気テープは本体のそばに置かないでください。磁気が壊れて使用できなくなることがあります。

録音中に電池残量表示が点灯したら

すぐに録音をやめて、新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。

乾電池が液漏れしたとき

液が本体内部に残ることがありますので、当社にご相談ください。 液が目に入ったときは、失明の原因になりますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体や衣服についたときも、やけどなどの原因になりますので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症などの症状がでたときには、医師に相談してください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

登録商標についての注意

- IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- Microsoft、Windows Media™およびWindows® ロゴは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
- Windows Media™ PlayerはMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。



● その他 本書で登場するシステム名、製品名は一般に各開発メーカー の商標あるいは登録商標です。なお、本文中では™、® マークは明記 していません。

付属品の確認

箱から出し、付属品がそろっているか確認してください。

● デジタルボイスレコーダー本体 1



- 専用USB接続ケーブル 1
- 単4形アルカリ乾電池2



● 取扱説明書(保証書付)......1

主な特長

(1)

64MBメモリ内蔵で高音質録音可能!

- MP3音声データで、約5時間の高音質録音が可能です。
- ステレオ外部マイクでステレオ録音ができます。
- **(2)**


パソコンと接続可能!

- USBドライバ不要で、簡単にパソコンに接続できます。 (Windows98/98SEは専用USBドライバのインストールが必要となります。→28ページ「USBドライバのインストール」参照)
- フロッピーディスクなどの代わりとしてパソコンデータの 一時保存にも使えます。
- ◆ 本機で作成した音声ファイルはパソコンで再生できます。 (MP3が再生可能なWindows Media Player等のソフトウェアをインストールする必要があります。)

各部のなまえ


くわしくは、()内のページをご覧ください。

本体



8

液晶パネル



● 時間表示

再生時:再生経過時間

録音時:録音可能時間

停止時:選択されているファイルの再生時間

- メッセージ表示
- モード表示
- * ファイル番号表示

録音ファイル数が200を越えたとき、ファイル番号は下記のとおり表示されます。

ファイル番号:200~299



"1"が常に点滅します。 上記はファイル番号"208"を

表します。


ファイル番号:300以上




"00"が表示され、常に点滅します。

お使いになるまえに

乾電池の入れ方





雷池残量表示

電池残量は、液晶パネルの電池残量表示で確認してください。

消灯 点灯 点滅 (満タン) I (少量) 雷池残量

"LO"表示後 液晶パネル表示消灯 — ―― 雷池切れ

電池残量表示が点灯したときは、新しい単4形アルカリ乾電池と交換し てください。

ご注意

- 較電池は、温度が5℃~35℃の環境でで使用ください。特に、夏の車内には 放置しないでください。
- 使いきった乾電池は法律に従って処分してください。
- 録音中、録音一時停止中、再生中、消去中、フォーマット中に乾電池を抜くと、 録音内容が壊れる可能性があります。
- 録音中、録音一時停止中に乾電池を抜くと、録音内容は保存されません。
- ◆ 付属の乾電池はモニタ用ですので、寿命が短いことがあります。

ジョグスイッチ(電源)を長押しします。

|◀◀ ▶/|| 電源 ▶▶|



"HELLO"と表示され、電源が入り、下記の表示に移ります。

[液晶パネル表示]

- 再生対象ファイルがある時 -

"HELLO"と表示された後、 ファイル番号1の再生時間が 表示されます。

[0:03:20[']]

- 再生対象ファイルがない時

"HELLO"と表示された後、 "no" "dATA"と2回点灯し、 ファイル番号"O"、再生時間 "0:00:00"と表示されます。

0.00.00

再度**ジョグスイッチ(電源)**を長押しすると、"byE"と表示され、電源が切れます。

オートパワーオフ機能

- ●電源が入った状態で、約5分間放置しておくと、自動的に電源が切れます。
- ●録音一時停止中に、約5分間放置しておくと、録音していたファイルを作成した後、電源が切れます。

ヘッドホン(市販品)を使用する

ヘッドホン端子に差し込んでください。 ヘッドホンを差し込むと、スピーカーから音は出ません。

ステレオ外部マイク(サービス対応品)を使用する

ステレオマイク端子に差し込んでください。ステレオ外部マイクを差し込むと、内蔵マイクははたらきません。 (注文番号:645 056 9692)

録音する

7)録音モードを選択する

録音モードにはスタンダードモードとロングモードの2種類があります。 初期設定では、スタンダードモードになっています。 ただし、録音時間は録音状態によって録音可能時間表示とは異なる場合があります。

スタンダードモード

高音質で約3時間の録音が 可能です。(内蔵マイク)

― ロングモード

スタンダードモードより音質は 劣りますが、約5時間の録音が 可能です。(内蔵マイク)

[録音モードの選択方法]

	操作とはたらき	液晶パネル表示
1	停止状態で、メニュー/停止ボタンを 長押しする ● モード表示部分が点滅します。	R-570
2	ジョグスイッチを軽くスライドさせ、 録音モードを選ぶ ● 選択後、約5秒程度放置しておくと、自 動的に設定され、停止状態になります。	スタンダードモード R - 5 7d ロングモード L R - L の 9

ご注意

各録音モードの最大録音時間とは別に、本機で録音できる最大ファイル数は 256ファイルとなります。 録音可能時間が残っていても、257以上のファイルを録音することはできません。 257ファイル目を録音しようとすると "FULL" と表示されます。

2) 録

録音を開始する

ポーズ/録音ボタンを押します。







"R"が表示され、録音が始まります(以降、録音モードはスタンダードモードで説明します)。

現在録音しているファイル番号と録音可能時間を表示します。

録音を停止するには

メニュー/停止ボタンを押します。







録音していたファイル番号と録音した時間を表示します。

録音を一時停止するには

ポーズ/録音ボタンを押します。







録音していたファイル番号が表示され、録音可能時間が点滅します。 再度**ポーズ/録音**ボタンを押すと、録音が再開します。

録音内容をモニタするには

ヘッドホン端子にヘッドホン(市販品)を差し込みます。その状態で、13ページからの手順にしたがって録音をすると、録音している内容をヘッドホンから聞くことができます。

音量を調節するには

録音内容モニター時の音量を調節します。

音量-または+を押します。



音量レベルが数値(VOL:0~VOL:20)で表示されます。

ちょっとこれを!

内蔵マイクとステレオ外部マイクの切り替えは必ず停止中におこなってください。

録音レベルは自動設定されますので、手動設定はできません。

- 内蔵マイクで録音時 → モノラル録音
- 外部マイクで録音時 → ステレオ録音

録音時間

録音時間は内蔵マイクと外部マイクによって以下のように変化します。

◆ 内蔵マイク(モノラル録音) スタンダードモード:約3時間

ロングモード :約5時間

◆ 外部マイク(ステレオ録音)

スタンダードモード:約2時間30分 ロングモード:約4時間

再生する

(1) 再生したいファイルを選択する

電源を入れ、ジョグスイッチを軽くスライドします。



ジョグスイッチを ▶▶I に動かす:次のファイルのファイル番号と

再生時間を表示

ジョグスイッチを ◄ に動かす: 前のファイルのファイル番号と

再生時間を表示

(2) 再生を開始する

ジョグスイッチを軽く押します。



再生を開始します。

ファイル番号と再生経過時間を表示します。

ご注意

- 容量の大きいファイルは、ボタンを押してから動作するまでの時間が少し かかることがあります。ファイル数が極端に多い場合も、ボタンを押してから動作するまでの時間が少しかかることがあります。
- MP3ファイルによっては、再生時間表示と実際の再生時間が異なることがあります。

再生を途中で停止するには

メニュー/停止ボタンを押します。



再生していたファイル番号と再生時間を表示します。

再生を一時停止するには

ジョグスイッチを軽く押します。



現在再生しているファイルの再生経過時間が点滅します。 再度**ジョグスイッチ**を押すと、再生を再開します。

音量を調節するには

ファイル再生時の音量を調節します。

音量-または+を押します。



音量レベルが数値(VOL:0~VOL:20)で表示されます。

再生を早送りするには

● 再生中に、ジョグスイッチを ▶▶ 方向にスライドして、長押しします。




現在再生しているファイルを早送りします。

ファイルの最後まで早送りすると、次のファイルの先頭から早送り再 牛を続けます。

最終ファイルの早送り再生終了後、停止状態になります。

早送り再生中、ファイルの音声は出力されます(再生一時停止時に早送り再生をした場合は、音声は出力されません)。

■ 早送り再生は3段階(約2倍速、約5倍速、約20倍速)に速度が変わります。



● ジョグスイッチから手をはなします。早送り再生を解除します。

ファイル送りするには

再生、停止、再生一時停止中に、ジョグスイッチを ▶▶ 方向にスライドします。連続でファイル送りをするには、停止中にジョグスイッチを ▶▶ 方向にスライドして、長押しします。

再生を早戻しするには

● 再生中に、ジョグスイッチを ◄◄ 方向にスライドして、長押しします。



現在再生しているファイルを早戻しします。

ファイルの先頭まで早戻しすると、そのひとつ前のファイルの最後から早戻し再生を続けます。

一番先頭のファイルの早戻し再生終了後、**ジョグスイッチ**から手をはなすと先頭のファイルの再生を始めます。

早戻し再生中、ファイルの音声は出力されます(再生一時停止時に早 戻し再生をした場合は、音声は出力されません)。

■ 早戻し再生は3段階(約2倍速、約5倍速、約20倍速)に速度が変わります。



● ジョグスイッチから手をはなします。早戻し再生を解除します。

ファイル戻しするには

再生、停止、再生一時停止中に、**ジョグスイッチ**を ◄ 方向にスライドします。連続でファイル戻しをするには、停止中に**ジョグスイッチ**を ◄ 方向にスライドして、長押しします。

いろいろな操作をおこなう

誤動作を防止する(ホールド機能)

録音または再生中に誤ってボタンを押し、操作を中断してしまうことを 防ぎます。

	操作とはたらき	液晶パネル表示
1	録音または再生中にポーズ/録音ボタンを長押しする ● "Hd-On"と表示され、ホールド機能がはたらきます。 ● ホールド機能中に、操作ボタンを押すと、"Hold"と表示されるだけで各ボタンは機能しません。	録音中の例
2	再度ポーズ/録音ボタンを長押しする ● "Hd-OF"と表示され、ホールド機能 が解除されます。	8 4 Hd-0F

- ※再生中にホールドした場合は、最終ファイルの再生終了時にホールド機能は自動的に解除されます。
- ※録音中にホールドした場合は、メモリがFULLになり録音が終了した時点で、ホールド機能は自動的に解除されます。
- ※電池がなくなった場合は、電源が切れた時点でホールド機能は自動的 に解除されます。

ビープ音の有無を選択する

ボタンを押したときのビープ音の有無を選択できます。初期設定では ビープ音はONになっています。

	操作とはたらき	液晶パネル表示
1	停止状態で、メニュー/停止ボタン を長押しする	R -5'7d
2	再度メニュー/停止ボタンを押す ● モード表示部分が点滅します。	BP-Ön
3	ジョグスイッチを軽くスライドし、 ビープ音"入/切"を選ぶ ● 選択後、約5秒程度放置しておくと自 動的に設定され、停止状態になります。	ビープ音入モード <i>BP- On</i> ビープ音切モード <i>BP- OF</i>

PLAYモードを選択する

本機で録音したファイルは**VOICE**フォルダに保存され、本機で再生をおこないたいMP3ファイルは**MUSIC**フォルダに保存します。
(38ページ「リムーバブルディスクの表示について | 参照)。

PLAYモードには、**ALL**モードと**MUSIC**モードがあります。(初期設定は**ALL**モードになっています)

ALLモードでは**VOICE**フォルダおよび**MUSIC**フォルダ内の内容を再生します。

MUSICモードではMUSICフォルダ内の内容のみを再生します。

	操作とはたらき	液晶パネル表示
1	停止状態で、メニュー/停止ボタン を長押しする	R-57d
2	メニュー/停止ボタンを2回押す ● モード表示部分が点滅します。	Fø-ÄĽ
3	ジョグスイッチを軽くスライドし、 PLAYモードを選ぶ ● 選択後、約5秒程度放置しておくと自動的に設定され、停止状態になります。	ALLE-F F & - AL MUSICE-F F & - MU

ご注意

- MUSICモードのまま終了した場合でも、次に電源を入れたときにMUSIC フォルダ内に再生対象ファイルがないとき、自動的にALLモードに切り替わるため、MUSICモードは選択できません。
- MUSICモードのときに本機を使用して録音すると、録音したファイルは VOICEフォルダに保存され、自動的にALLモードに切り替わります。

ファイルを削除する

本機に録音されているファイルを削除します。

[指定ファイルを削除する場合]

	操作とはたらき	液晶パネル表示
1	停止状態で、消去ボタンを押す ● "ERASE" と点滅します。	E'RASE
2	ジョグスイッチを軽くスライドし、削 除したいファイルを選ぶ	ERASE
3	再度消去ボタンを長押しする ● 選択したファイルが削除され、停止 状態になります。	[]

[すべてのファイルを削除する場合]

削除できるのは本機で再生可能なMP3ファイルのみです。他の形式のファイルは削除することはできません。また、MP3ファイルも再生可能なフォルダに入っていない場合、削除することはできません。

	操作とはたらき	液晶パネル表示
1	停止状態で、消去ボタンを長押しする ● "AL"と"ERASE"が点滅します。	ERRSE
2	再度消去ボタンを長押しする ● すべてのファイルが削除され、停止 状態になります。	#L

ファイル削除操作を解除するには、メニュー/停止ボタンを押します。

ご注意

MUSICモードに設定されている場合、削除できるファイルはMUSICフォルダ内のファイルに限られます(MUSICフォルダ内のファイルを全て削除するときは "AL"の部分が"Fd"と表示されます)。

内容をフォーマット(初期化)する

本機を使用していて不具合が出たとき、乾電池を入れ直す、あるいはフォーマットすることによって症状が直る場合があります。

フォーマットしても音量、録音モード、再生モード、ビープ音の設定は保存されます。

	操作とはたらき	液晶パネル表示
1	電源が切れている状態で、消去ボタンとジョグスイッチを同時に長押しする ● "HELLO"と表示された後、全ての表示が点滅します。	₩. @:88 8:88:88
2	再度消去ボタンを押す ● フォーマットが実行され、"no dATA" と表示された後、停止 状態になります。	0:00:00

※操作2で、消去ボタンを押さずに約5秒程度放置するか、ジョグスイッチを長押しすると、フォーマット操作は解除され、電源が切れます。

ご注意

フォーマットすると、内蔵メモリに記録されたファイルはすべて消されます。消されたファイルは復元できません。



"FAT" と点滅表示された場合、録音内容が壊れています。一度電源を切って、フォーマットしてください。

ÈŔ Ť

録音可能時間を表示する

録音できる残り時間を表示します。

停止中に、メニュー/停止ボタンを1回押します。



録音可能時間が表示されます。

パソコンに接続して使う

動作環境

本機をパソコンに接続して音楽データを取り込む場合、以下のようなパソ コン環境が必要になります。

■ Windows搭載パソコン ■

NEC PC-98シリーズとその互換機・Macintoshでは動作保証いたしませんのでご注意ください。

対応機種	IBM PC/AT互換機	
対応OS(日本語版)	版) Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows Millennium Edition(Me) Windows 2000 Professional Windows 98 Windows 98 Second Edition	
USBポート	本製品接続時にひとつ必要	
サウンドボード	Windows®互換の16-bitをサポート	
その他スピーカーまたはヘッドホンが必		

ご注意

- 以下の環境での動作保証はいたしません。
 - -Windows 各OSからのアップグレード環境
 - -Windows 95, Windows NT
 - -Windows 各OSのデュアルブート環境
- 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- ご利用の環境によっては、スタンバイ、サスペンドなどのモードが正常に 動作しない場合があります。その場合は、本機使用時にはそれらのモード を使用しないでください。
- Windows98/98SEは専用USBドライバが必要です。この専用USBドライバはインターネット上からダウンロードする必要があります。ダウンロード方法は次のページをご参照ください。

USBドライバのインストール(Windows98/98SEのみ)

ここではお手持ちのパソコンに、Windows98/98SE専用のUSBドライバをインストールする方法を説明します。

WindowsXP/Me/2000をご使用の場合は Windows標準デライバが動作しますので、インストールする必要はありません。

- ※ 本機を接続したときに「(ファイル名)'が見つかりません。」と表示された場合 WindowsシステムのCD-ROMを挿入して、必要なファイルをインストールしてください。
- 1)パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する
- 2 Internet Explorerよりホームページにアクセスする
- Internet Explorerを起動させて アドレスのボックスに "http://www.digital-sanyo.com/"を入力します。
- 2.ページが表示されたらオーディオの紹介をクリックします(ページデザインは2002年現在のもので予告なく変更する場合があります)。



3 表示された三洋テクノ・サウンド株式会社のホームページの中にある ICR-B8ORMの紹介ページへと進んでください。

(3) ドライバをパソコンにダウンロードする

- 1. ICR-B80RMの紹介ページの中にあるユーザーサポートをクリックします。
- Windows 98/98SE 専用USB ドライバのダウンロードをクリックします。
- 3.シリアルナンバーの入力を要求する画面が表示されます。本機の電池 ケース内、側面に貼り付けられているシリアルナンバーを、**左から8桁ま** で入力した後、**[OK]**をクリックします。
- 4. **[保存]**をクリックし、任意の保存場所を指定した後、**[ダウンロード]**をクリックします。



これでドライバをパソコンにインストールするソフトが保存されました。 圧縮されていますので、保存したファイルをダブルクリックしてください。自動的に解凍処理されます。

4 本機をパソコンに接続する

接続方法は、34ページ: 手順1 **[本機をパソコンに接続する]**をご覧ください。

5 ドライバをパソコンにインストールする

1. **[新しいハードウェアの追加ウィザード]**が開くので、**[次へ]**をクリックしてください。



2. 検索方法の**[使用中のデバイスに適切なドライバを検索する]**を選んで チェックします。**[次へ]**をクリックしてください。



3. **[検索場所の指定]**にチェックし、**[参照]**をクリックして手順3でドライバ を保存した場所を指定します。ドライバの置いてある場所の指定ができ たら、**[次へ]**をクリックしてください。



4. ドライバの検索が終わり、インストールの準備ができました。**[次へ]**をクリックしてください。



5. USB Deviceがインストールされました。**[完了]**をクリックしてください。



6. 引き続き、USB Mass Storage Deviceのインストールが始まります。 自動的に**「新しいハードウェアの追加ウィザード**」の画面に進みますの で、本機をパソコンから抜かないでください。

[新しいハードウェアの追加ウィザード]の画面が表示されたら、1~5と同じ手順でインストールをおこなってください。

これでUSBドライバがインストールされました。

USBドライバが正しくインストールされているか、以下の方法で確かめることができます。

ドライバが正しくインストールされているか確かめるには

1. 【スタート】メニュー 「設定】 「コントロールパネル」 「システム] ー [システムのプロパティ] タブ内の [デバイスマネージャ] を開きます。
[ハードディスクコントローラ] をダブルクリックして [USB Mass Storage Device] と [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] をダブルクリックして [SANYO ICR-B80] が表示されていれば正しくインストールされています。



パソコンに保存されたファイルを本機に転送する

パソコンに保存されたファイル(MP3形式)を本機で再生することができます。

(1) 本機をパソコンに接続する

本機のUSB端子を直接パソコンのUSB端子につなぐことができます。 USB保護カバーを外して、挿入方向に気をつけて接続してください。 また、無理な姿勢で挿入すると、本機に負担がかかり、故障する場合が あります。その場合は、専用USB接続ケーブル(付属)を使用してくだ さい。



ご注意

- MP3形式のファイルでも、本機で正常に再生できない場合があります。
- お客さまが転送したMP3形式ファイルは、個人として楽しむほかは著作権 上、権利者に無断で使用することができませんのでご注意ください。

ちょっとこれを!

本書で説明に使用するWindows XPの画面は**エクスプローラ**を使用したものです。**エクスプローラ**を起動しない場合でも、画面の表示方法が異なるだけで、同じ動作を問題なくおこなえます。

本書と同じエクスプローラ画面でご使用になる場合は、以下の方法でWindows XPのエクスプローラを起動させてください。

※OSのバージョンやメーカーにより、お客さまのパソコン表示画面と本書掲載画面とが一致しない場合がありますが、問題はありません。

[スタート]の中の[マイコンピュータ]を右クリックしてメニューを呼び出し、[エクスプローラ]を選択します。



これで、エクスプローラが起動します。


2

Windowsが実行する動作を選ぶ

接続後、下記画面が表示されます(Windows XPのみ)。

Windows98/98SE/Me/2000に関しては、この操作はありませんので、手順3へ進んでください。

(以降、説明で使用する画面はWindowsXPとなります)



お客さまの使用環境に合わせて設定してください。

本書の例では[何もしない] を選択後、[常に選択した動作を行う。] に チェックし、[OK]をクリックしています。

これで、パソコンとの接続は完了です。

パソコンに接続している間、本機は以下の表示になり、どの操作ボタンを押しても反応しません。

本機をパソコンから取り外すときは、42ページの「本機をパソコンから取り外す」の作業を必ずおこなってください。通信表示中は本機をパソコンから抜かないでください。

[パソコンとの通信時の本機表示]

[パソコン接続時の本機表示]



3 ファイルを本機にコピーする

コピーしたいMP3ファイルを選択し、**リムーバブルディスク**の **MUSIC**フォルダ内にドラッグ&ドロップします。



これで、本機への転送は完了です。

ご注意

ファイルは必ず**リムーバブルディスク**内の**MUSIC**フォルダ内に入れてください。**VOICE**フォルダに入れても再生できません。

リムーバブルディスクの表示について

本機をパソコンに接続すると、Windowsのマイコンピュータ内にリムーバブルディスクとして表示されます。



リムーバブルディスク内は、**VOICE**フォルダと**MUSIC**フォルダに別れます。(関連ページ→23ページ「PLAYモードを選択する」)

[VOICEフォルダ]

本機にて録音したファイルを保存するフォルダ。

- ◆ 本機にて録音したファイルは、"ICR_XXX(ファイル番号).MP3"という名に変換され、自動的にVOICEフォルダに保存されます(MP3形式のファイルです)。
- ファイル名を変更するとそのファイルは本機で再生できなくなりますのでご注意ください。
- VOICEフォルダ内のファイルは、ファイル番号順に再生されます。
- VOICEフォルダは、256ファイルまでしか保存できません。
- **VOICE**フォルダ内のファイルは、Windows Media Player等のソフトウェアを使用してパソコン上で聞くことができます。

[MUSICフォルダ]

パソコンから転送するファイルを保存するフォルダ。

- 転送するファイル名はどのようなものでも構いませんが、MP3形式のファイルに限ります。
- MUSICフォルダのファイルは、パソコンから転送された順に再生されます。ファイルを削除したり、追加した場合に関しては再生順が変わる場合があります。
- 容量範囲内であれば、MUSICフォルダ内に保存できるファイル数に 制限はありません。

本機に録音されたファイルを削除する

- パソコン画面上で、本機に録音されたファイルを削除します。 パソコン画面上では、ファイル名(曲名)等が表示されるため、削除し たいファイルを正確に指定することができます。
- 本機を使用して、ファイルを削除するには、24ページ「ファイルを削除する」をご覧ください。

削除したいファイルを選択後、マウスの右クリックでメニューを出し、**[削除]**を選択します。




これで、選択したファイルは削除されます。

パソコンで本機をフォーマット(初期化)する

- パソコン画面上で、本機の内容をフォーマット(初期化)します。
- 本機を使用して、フォーマットするには、25ページ「内容をフォーマット (初期化)する」をご覧ください。

Windowsのマイコンピュータ内のリムーバブルディスク(本機)を選択後、マウスの右クリックでメニューを出し、「フォーマット]を選択します。



ご注意

● パソコンの設定で隠しファイルが見えるように設定している場合、USB接続をすると「B80SYSTM.ICR」というファイルを見ることができますが、このファイルを削除すると、各設定値は電源を再び入れた時に設定値が初期化されます。設定値とは、音量、録音モード、再生モード、ビーブ音の設定のことです。

ファイルシステムから[FAT]を選択し、[開始]をクリックします。



- ※ 音量、録音モード、再生モード、ビープ音等の設定はフォーマット後、初期化されます。
- ※ ファイルシステムは[FAT]を選択してください。それ以外の場合、本機が正常に動作しません。

本機をパソコンから取り外す

●Windows98/98SEをで使用の場合、この操作は不要となります。通信していない事を確認してから、本機をそのままパソコンから取り外してください。

[パソコンとの通信時の本機表示]

[パソコン接続時の本機表示]



PE

●Windows XP/Me/2000をで使用の場合、下記の手順で取り外してください。

OSによって若干画面表示が異なりますが、ご了承ください。 (以降、説明で使用する画面はWindowsXPとなります)

1 [タスクトレイ]のアイコンをクリックする

Windows画面右下の[タスクトレイ]のアイコンをクリックします。




- ※アイコンが表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照してください。
- 2 表示された「ハードウェアの…」をクリックする




3 デバイスを選択し、[停止]をクリックする

[USB大容量記憶装置デバイス]を選択し、[停止]をクリックします。



4 停止するデバイスを確認し、[OK]をクリックする

[SANYOICR-B80RM1.00]が一覧内に表示されていることを確認し、[USB大容量記憶装置デバイス]を選択して、[OK]をクリックします。



本機をパソコンから取り外してください。

故障かな?と思うまえに

販売店にご相談になる前に、下記をお確かめください。 直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

本機が動作しない

原因	乾電池が正しく入っていないか、乾電池切れである		
解決方法	乾電池が正しく入っていることを確認してください。		
	一度乾電池を完全に抜いてから、乾電池を入れ直してく		
	ださい。または新しいアルカリ乾電池に替えてください。		
	10ページ「乾電池の入れ方」参照		
	1		
原因	内蔵メモリが異常である		
解決方法	内蔵メモリをフォーマット(初期化)してから、再度録音		
	しなおしてください。		
	25ページ「内容をフォーマットする」参照		
	40ページ「パソコンで本機をフォーマットする」参照		
ボタンを押しても反応しない			
 原 因	誤動作防止機能(ホールド機能)が設定されている		
解決方法	誤動作防止機能(ホールド機能)を解除してください。		
	21ページ「誤動作を防止する(ホールド機能)」参照		
原因	USB接続したままである		
解決方法	本機のUSBコネクタを外してください。		
音声が聞こえない			
ロアル川口	-/L/OV1		

原

解決方法

因

音量が小さい

音量を調節してください。

18ページ「音量を調節するには」参照

VOICEフォルダ内のファイルが再生できない			
原 因	PLAYモードがMUSICモードになっている		
解決方法	ALLモードに替えてください。		
	23ページ「PLAYモードを選択する」参照		
原 因	ファイル名が異なる		
解決方法	パソコン上でファイル名を変更すると、再生できませ		
	ん。ファイル名を"ICR_XXX(ファイル番号).MP3"に		
	戻してください。		
	38ページ「リムーバブルディスクの表示について」参照		
MUSICフォル	/ダ内のファイルが再生できない、または正しく再生できない		
原 因	再生できるファイル形式ではない		
解決方法	MP3形式のファイルをご使用ください。		
原 因	転送先が異なる		
解決方法	パソコンからファイルを転送するときに、VOICEフォル		
	グに入れても、本機で再生できません。必ずリムーバブ		
	ルディスク内のMUSICフォルダ内に転送してください。		
	38ページ「リムーバブルディスクの表示について 参照		
原 因	再生の基準に満たない		
解決方法	液晶パネルに" -:: と表示されるファイルは、本		
	機では再生不可なMP3ファイルか、容量が1KB以下		
	のMP3ファイルで、本機では再生できません。		
原 因	本機で再生できないデータとなっている		

エンコーダー (MP3変換)ソフトを別のものに変えて

ファイルを作成してください。

解決方法

パソコン接続時に、リムーバブルディスクが表示されない

原 因	パソコンと本機が正しく接続されていない			
解決方法	パソコンのUSBポートに最後まで正しく差し込まれ			
	ているか、またUSBケーブル使用時は本機側のUSB			
	コネクタが正しく最後まで差し込まれているかどう			
	か確認してください。			
	34ページ「本機をパソコンに接続する」参照			
原 因	パソコンからの電源供給が不十分			
解決方法	USBハブを利用している場合は、パソコン本体の			
	USBポートと本機を接続してください。または、パソ			
	コン本体に複数USBポートがある場合は、他のポート			
	に接続してください。			
	34ページ「本機をパソコンに接続する」参照			
原 因	USBドライバが正しくインストールされていない			
解決方法	USBドライバが正しくインストールされているか確認して			
	ください(パソコンのOSがWindows98/98SEのみ)。			
	[確認方法]			
	1. [マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択。			
	2. [デバイスマネージャー] タブを開く。			
	3. [ユニバーサルシリアルバスコントローラー]内の			
	[SANYO ICR-B80]をダブルクリックする。			
	4. 「このデバイスは正常に動作しています」と表示			
	されていれば、インストールは正しくおこなわれ			
	ています。			
	※この表示が出ない場合は、再度インストールし			
	なおしてください。			
	28ページ「USBドライバのインストール			
	(Windows98/98SEのみ)」参照			
	1			

原 因	3	ネットワークドライブが割り当てられている
解決方法		ネットワークドライブが割り当てられていると、ドライブ
		レター(ドライブ名を表すアルファベット)がぶつかり、
		リムーバブルディスクが作成されない場合があるの
		で、ネットワークドライブの割り当てを変更してから再
		度接続してください。ネットワークドライブの割り当て
		についてはネットワーク管理者などにお聞きください。

"FAT"と表示されて動作できない

原 因	FAT管理システムのエラー
解決方法	フォーマット(初期化)してください。
	25ページ「内容をフォーマットする」参照
	40ページ「パソコンで本機をフォーマットする」参照

お手入れについて

お手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、柔らかい布でから ぶきをしてください。

 ◆ ベンジンやアルコール、シンナーなどでふいたりしますと、変質、変色 することがありますので使用しないでください。また、殺虫剤もかから ないようにご注意ください。

温度上昇について

本機を長時間お使いになると、本体の温度が上昇することがありますが、 故障ではありません。

主な仕様

内蔵メモリ : 64MB

対応 OS : Windows XP/Me/2000/98/98SE 録音時間 : 約5時間(内蔵マイク ロングモード時)

約3時間(内蔵マイクスタンダードモード時)

録再周波数特性 : 200~3,000Hz(内蔵マイク ロングモード時)

200~9.000Hz(内蔵マイク スタンダードモード時)

録再フォーマット : MP3形式

再生周波数 : 20kHz~20Hz サンプリング周波数: 16~44.1kHz 再生対応ビットレート: 16~192kbps

S/N比 : 82dB 出力端子 : USB

> ステレオヘッドホン 3.5 φミニ(市販品) ステレオ外部マイク(サービス対応部品)

動作温度 : +5℃~+35℃

定格出力 : 10mW+10mW(16Ω負荷時、JEITA/DC)

電源 : 単4形アルカリ乾電池×2本

電池持続時間:アルカリ乾電池 6時間30分(連続録音時間)

アルカリ乾電池 10時間30分(連続再生時間) ※連続録音再生時間は、電池の種類、メーカー、保管状態、使用条件、使用周囲温度などによって変わります。上記の時間はあくまで目安であり、保証するもの

ではありません。

最大外形寸法 : 幅34×高さ117×奥行き24mm

(折りたたみ時)

質量 : 約74g (電池含む)

付属品 : 単4形アルカリ乾電池 (2)

専用USB接続ケーブル (1) 取扱説明書(保証書付) (1)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、 で了承ください。

※包装箱の品番の末尾のアルファベット文字は色表示の記号です。色は異なっても操作方法と仕様は同じです。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この商品には保証書がついています。お買い上げの際 販売店が発行します。
- 所定事項の記入をご確認のうえ内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証書について

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書の44ページからをもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店か、または「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の規定に従い、お買い上げの販売店が修理させていただきます。 製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間経過後の修理は

修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理 いたします。

部品の保有期間について

デジタルボイスレコーダの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店または「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

お客さまご相談窓口

まずはお買い上げ販売店へ

家電製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げ販売店へお申し出ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口: 家電製品についての全般的なご相談 修理相談窓口: 修理サービスについてのご相談

総合相談窓口

相談受付時間 月曜日〜土曜日(祝日および当社の休日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00

郵便・FAXでご相談される場合は

- ●東京お客さまセンターFAX (03)5803-3699〒113-8434 東京都文京区本郷3-10-15
- ●大阪お客さまセンター FAX (06)6994-9510 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

総合相談窓口

受付時間 月曜日〜土曜日(祝日および当社の休日を除く) 9:00〜12:00、13:00〜17:30

北海道地区

北海道地区 出張修理のご相談窓口 札幌 (011)833-7888 修理ご相談窓口 む札幌 (011)831-9200

[北海道]

札 幌 (011)831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条 4-1-36

函 館 (0138)22-6745 〒040-0036 函館市東雲町2-4

苫 小 牧 (0144)33-3421 〒053-0042 苫小牧市三光町2-2-5

旭 川 (0166)22-2421 〒070-0073 旭川市曙北3条7-3-3 北 見 (0157)23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14

北 見 (0157)23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-釧 路 (0154)22-1576 〒085-0021 釧路市浪花町7-7

帯 広 (0155)24-4973 〒080-0016 帯広市西6条南5-3-8

東北地区

東北地区 出張修理のご相談窓口 ☎ 仙台 (022)382-2213 修理ご相談窓口 ☎ 仙台 (022)382-5616

[青森県]

青 森 (017)729-3401 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5

八 戸 (0178)28-9225 〒039-1103 八戸市長苗代字観音堂50-5

[秋田県]

秋 田 (018)862-6551 〒010-0925 秋田市旭南3-2-67

[岩手県]

盛 岡 (019)635-0136 〒020-0863 盛岡市南仙北1-13-6

[山形県]

山 形 (023)641-1769 〒990-2432 山形市荒楯町1-21-30

[宮城県]

仙 台 (022)384-0444 〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8

[福島県]

郡 山 (024)945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔

東地区 関

関東地区 ☎ 東京 (03)5302-3401 出張修理のご相談窓口 ☆ 東京 (03)3372-5701 修理ご相談窓口

[東京都]

城 〒173-0021 板橋区弥牛町72-5 北 (03)3958-1261 汀 東 (03)3685-8166 〒136-0071 汀東区亀戸1-8-6

城 (03)3607-3191 〒125-0051 葛飾区新宿4-10-15 東

城 南 (03)3421-5171 〒154-0003 世田谷区野沢3-5-3

城 (03)3376-3361 〒151-0073 渋谷区笹塚3-1-13 西 府 (042)364-7721 〒183-0045 府中市美好町2-3-1 中

[山梨県]

甲 府 (055)226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-9-14

[神奈川県]

棤 (045)939-0281 〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町788 浜

富士商工第二ビル

横 須 智 (0468)65-8362 〒237-0062 横須賀市浦郷町 5-2931-22

平 (0463)55-3926 〒254-0014 平塚市四之宮5-10-4 塚 相 模 (042)742-2272 〒228-0805 相模原市豊町17-11 原

[埼玉県]

大 宮 (048)664-2319 〒330-0038 さいたま市宮原町1-30 坂

(049)284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 戸

[千葉県]

千 (043)241-7311 〒260-0025 千葉市中央区問屋町5-20 葉

鎌ヶ谷 (047)441-0111 〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59

[栃木県]

宇都宮 (028)653-2811 〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12

[群馬県]

太 \mathbf{H} (0276)46-3821 〒373-0852 太田市新井町211-2 (027)362-1151 〒370-0001 高崎市中尾町池の441 高 崎

「茨城県]

(029)251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 水 戸

(0298)64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 ば

関 東 地 区(つづき)

[新潟県]

新 潟 (025)285-2431 〒950-0971 新潟市近江244 長 岡 (0258)24-0705 〒940-0029 長岡市東蔵王2-3-46 上 越 (0255)43-3535 〒942-0074 上越市石橋2-2-9

中部地区

中部地区 修理ご相談窓口 ☎ 一宮 (0586)71-6960

[愛知県]

名 古 屋 (052) 451-3161 〒453-0804 名古屋市中村区黄金5-10

岡 崎 (0564)23-3418 〒444-0065 岡崎市柿田町1-2

[静岡県]

静 岡 (054)261-4151 〒420-0813 静岡市長沼885

沼 津 (055)963-1000 〒410-0861 沼津市真砂町3-1

浜 松 (053)461-8685 〒435-0016 浜松市和田町795-2

[長野県]

松 本 (0263)26-1107 〒390-0835 松本市高宮東1-35 野 (026)299-9501 〒388-8006 長野市篠/井御幣川

野 (026)299-9501 〒388-8006 長野市篠/井御幣川字 東松島1000-2

[岐阜県]

岐 阜 (058)246-3417 〒501-6006 羽島郡岐南町伏屋1-35

[三重県]

津 (059)228-8126 〒514-0838 津市岩田町10-3

[石川県]

金 沢 (076)237-7811 〒920-0062 金沢市割出町627

[富山県]

富 山 (076)422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8

[福井県]

福 井 (0776)22-6082 〒918-8231 福井市問屋町1-17

区

近畿地区 出張修理のご相談窓口 ☆大阪 (06)4250-8400 修理ご相談窓口 ☆大阪 (06)6993-2251

[大阪府]

大 阪 (06)6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13

大 阪 南 (06)6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町 5-1-14 三洋ビル2F

大阪東 (0729)65-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29

阪 和 (072)221-8571 〒590-0959 堺市大町西3-1-16

[奈良県]

奈 良 (0744)22-7888 〒634-0837 橿原市曲川町7-1-31

[和歌山県]

和 歌 山 (073)436-3110 〒641-0006 和歌山市中島369

[兵庫県]

神 戸 (078)651-3951 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通

2-1-11

阪 神 (06)6432-3401 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 姫 路 (0792)96-2141 〒670-0981 姫路市西庄字八町108

洲 本 (0799)22-2702 〒656-0101 洲本市納字横竹308-1

[京都府]

京 都 (075)672-0877 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 福 知 山 (0773)27-3458 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66

[滋賀県]

大 津 (077)545-4221 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5

匹 国 地区

四国地区 出張修理のご相談窓口 ☎ 高松 (087)844-8321

[香川県]

国 (087)843-1840 〒761-0104 高松市高松町2175-10 兀

[愛媛県]

山 (089)971-3342 〒791-8036 松山市高岡町148-1 松

[高知県]

高 知 (088)860-0229 〒781-5106 高知市介良乙1044

[徳島県]

島 (088)699-4131 〒771-0219 板野郡松茂町笹木野字 徳

八北開拓 150-2

中 国 地 区				
中国地区	区 作	修理ご相談窓口	☎ 広島 (082)293-6511	
[広島県]			
広	島	(082)293-6511	〒733-0012 広島市西区中広3-17-5	
福	Щ	(084)925-3455	〒720-0077 福山市南本庄3-1-48	
[岡山県]			
岡	Щ	(086)245-1634	〒700-0973 岡山市下中野703-10	
[山口県]				
山		(083)973-3391	〒754-0024 吉敷郡小郡町若草町2-6	
[鳥取県]			
鳥	取	(0857)24-2930	〒680-0843 鳥取市南吉方3-107	
[島根県]				
松	江	(0852)23-1183	〒690-0017 松江市西津田4-1-14	

九州地区

九州地区 修理ご相談窓口 🛛 福岡 (092)928-3414

[福岡県]

福 岡 (092)928-3414 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1

北 九 州 (093)521-5286 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野

2-10-28

久 留 米 (0942)21-3534 〒830-0052 久留米市上津町字 赤坂1890-2

[長崎県]

長 崎 (095)824-5628 〒850-0012 長崎市本河内町922

佐 世 保 (0956)31-7635 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1

[熊本県]

熊 本 (096)357-1122 〒861-4106 熊本市南高江町3-2-88

[大分県]

大 分 (097)543-3454 〒870-0822 大分市大道町3-4-32

[宮崎県]

宮 崎 (0985)29-3441 〒880-0036 宮崎市花ケ島町観免883

[鹿児島県]

鹿 児 島 (099)251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10

沖縄 地区

[沖縄県]

沖 縄 (098)944-5018 〒903-0103 沖縄県西原町小那覇1303

沖縄三洋販売(株)サービス部

(011002g)

上記のお客さまご相談窓口の名称、所在地、電話番号は、変更することがあります のでご了承ください。

無料修理規定

お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに 従った使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売 店が無料修理いたしますので、商品と本書をご持参ご提示ください。

- 1. 保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障 または損傷。
 - 八. 火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - エ. 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の故障または損傷。
 - ホ、本書の提示がない場合。
 - へ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト 消耗品の交換・仕様変更など。
- 2. で転居の場合は事前にお買い上げの販売店にで相談ください。
- 3. ご贈答品等で本書に記入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お 客様ご相談窓口」をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

 ● 保証期間が経過した後の修理についての詳細は「保証書とアフターサービス」 の項をご覧ください。

その他

索引

ア行	
	9
MP3	. 7, 34, 45
音量	. 8, 15, 18
エクスプローラ	35

力行	
外部マイク 8.	12
故障かな?と思うまえに 44~	47
誤作動防止(ホールド機能)	21
乾電池 5、10~	11

•	サ行
再生	17
削除	24, 39
ジョグスイッチ	8, 17

	夕行		
電池残量		1	1
動作環境		2	7

八行

34	-37
パソコンから取り外す 42~	~43
パソコンに接続	. 34
早送り、早戻し19~	~20
付属品	7
ビープ音	. 22
フォーマット(初期化) 25、40~	~41
プレイモード	
ヘッドホン	. 12
ホールド機能	.21

ラ行	
リムーバブルディスク.	38
録音	13~15
録音時間	13, 26
録音モード	13
USBドライバ	28~33